

Buerostuhl - Montageanleitung

Schritt 1: Fusskreuz auf die Gasfeder setzen.

Schritt 2: Sitz montieren und vier Schrauben anziehen.

Schritt 3: Armlehnen aufstecken.

Werkzeug: Innensechskant 5 mm (liegt bei).